



Item# Pos. Nr.	Part# Artikel-Nr.	Designation	Benennung	PG
1	510.200.01-1	polymer frame SA	Griffstück BG	O
	510.200.01.1	polymer frame	Griffstück	
	507.200.29.1	stick spring	Stabfeder	
2	510.200.26	magazine release SA	Magazinhalter BG	D
	510.200.26.1	magazine release	Magazinhalter	
	510.200.27.0	magazine catch plate	Magazinhalterblech	
	507.200.38.3	dowel pin	Spannstift	
3	510.200.28.1	counter support	Gegenhalter	A
4	510.200.13	takedown lever SA	Demontagebügel BG	E
	510.200.13.1	takedown lever	Demontagebügel	
	510.200.15.1	buffer stop	Prellbock	
	507.200.09.3	dowel pin	Spannstift	
5	512.20.22.3	pin	Zylinderstift	A
6	512.20.42.1	simulating device	Trockentrainer	A
7	510.200.03	sideplate left SA	Systemplatte BG	N
	510.200.03.0	sideplate left	Systemgehäuse links	
	417.20.38.3	rivet	Niet	
	510.200.14.1	ejector	Ausstößer	
	507.200.38.3	dowel pin	Spannstift	
8	510.200.29.1	trigger bushing	Abzughülse	A
9	510.200.04	trigger SA	Abzug BG	J
	510.200.04.1	trigger	Abzug	
	510.200.06.1	trigger safety	Zügel	
	507.200.31.1	spring	Druckfeder	
	510.200.07.0	pin	Zylinderstift	
	507.200.07.0	triggerbar	Schubstange	
	308.20.10.3	dowel pin	Spannstift	
10	510.200.05.1	spring	Druckfeder	A
11	507.200.21.0	connecter	Übertragungsstück	E
12	510.200.08.3	pin	Zylinderstift	A
13	507.200.05.0	sear	Abzugstollen	J
14	412.20.33.1	spring	Druckfeder	A
15	507.200.08	hammer SA	Hahn BG	P
	507.200.08.0	hammer	Hahn	
	507.200.16.0	hammer strut	Schlagstange	
	507.200.09.3	dowel pin	Spannstift	
16	419.200.29.3	pin	Zylinderstift	A
17	507.200.19.1	ring	Ring	A
18	507.200.30.1	spring	Druckfeder	A

Legende / legend:

ET = Ersatzteil mit Seriennummer / spare part with serial number

SA = subassembly / BG = Baugruppe

Item# Pos. Nr.	Part# Artikel-Nr.	Designation	Benennung	PG
19	507.200.15.1	disconnector	Unterbrecher	C
20	512.20.04.0	countersunk screw	Senkschraube	A
21	510.4000	slide 4" SA ET	Verschluss 4" BG ET	U1
22	510.2000.02	system SA ET	System BG ET	O1
23	517.400.03.0	extractor	Auszieher	B
24	506.40.05.1	extractor plunger	Auszieherbolzen	C
25	507.400.08.1	spring	Druckfeder	A
26	510.400.02.0	breech block	Stoßboden	P
27	507.400.03.0	firing pin	Schlagbolzen	G
28	576.40.19.1	spring	Druckfeder	A
29	510.400.03.0	firing pin safety	Schlagbolzensicherung	F
30	510.400.04.3	dowel pin	Spannstift	A
32	507.400.06.1	spring	Druckfeder	A
33	510.700.02	front sight SA	Korn BG	A
	510.700.02.1	front sight	Korn	
	512.70.08.1	white dot	Visierstopfen	
34	574.20.14.3	screw	Schraube	A
35	510.700.01	rear sight SA	Visier BG	G
	510.700.01.0	rear sight	Visier	
	507.700.05.1	grub screw	Gewindestift	
	506.70.03.0	screw for elevation	Höheneinstellschraube	
36	507.700.05.1	grub screw	Gewindestift	A
37	506.70.03.0	screw for elevation	Höheneinstellschraube	A
38	507.700.04.1	spring	Druckfeder	A
39	507.700.03.0	rear sight leaf	Kimme	A
40	507.400.07.1	spring	Druckfeder	A
41	510.200.19.1	buffer	Puffer	A
42	510.200.17.0	spring guide	Federführungsstange	A
43	510.5000.01	barrel 4" ET	Lauf 4" ET	G1
44	506.50.03.0	barrel sleeve 4"	Laufmantel 4"	H
45	512.50.04	barrel nut SA	Laufmutter BG	A
	512.50.04.0	barrel nut	Laufmutter	
	512.50.06.2	o-ring	O-Ring	
46	510.2000.10-1	slide stop lever SA	Schlittenfanghebel BG	Y
	510.200.10	slide stop lever left	Schlittenfanghebel	
	510.200.09.1	axis	Achse	
	510.200.11.0	slide stop lever right	Hebel rechts	
47	510.200.12.1	pull spring	Zugfeder	A
48	507.200.32.1	spring	Druckfeder	A

Legende / legend:
 ET = Ersatzteil mit Seriennummer / spare part with serial number
 SA = subassembly / BG = Baugruppe

Item# Pos. Nr.	Part# Artikel-Nr.	Designation	Benennung	PG
49	507.200.18.0	spring bolt	Federbolzen	A
50	510.200.20.3	dowel pin	Spannstift	A
51	510.200.21.3	dowel pin	Spannstift	A
52	510.600.01	magazine 12 Rd. SA	Magazin 12 Schuss BG	T
	510.600.01.0	magazine body	Magazinrohr	
	510.600.03.1	follower	Zubringer	
	507.600.05.0	magazine button	Magazinknopf	
	510.600.04.1	butt plate holder	Plättchen	
	510.600.02.1	butt plate	Magazinschuh	
52	570.60.04.1	spring	Druckfeder	
	510.601.01	magazine 10 Rd. SA	Magazin 10 Schuss BG	U
	510.601.01.0	magazine body	Magazinrohr	
	510.600.03.1	follower	Zubringer	
	507.600.05.0	magazine button	Magazinknopf	
	510.600.04.1	butt plate holder	Plättchen	
	510.600.02.1	butt plate	Magazinschuh	
52	517.601.03.1	spacer	Distanzstück	
	570.60.04.1	spring	Druckfeder	
53	510.600.03.1	follower	Zubringer	A
54	507.600.05.0	magazine button	Magazinknopf	A
55	510.600.04.1	butt plate holder	Plättchen	A
56	510.600.02.1	butt plate	Magazinschuh	A
57	517.601.03.1	spacer	Distanzstück	A
58	570.60.04.1	spring	Druckfeder	A
59	512.50.05.1	spanner	Maulschlüssel	A
60	416.70.04.3	allen key	Sechskantschlüssel	A
61	512.40.21.1	mounting pin	Montagestift	A
62	508.400.12.3	torx key	Torxschlüssel	A

Legende / legend:

ET = Ersatzteil mit Seriennummer / spare part with serial number

SA = subassembly / BG = Baugruppe



Spare Parts List
Walther Mod. PPQ M2 cal. .22 I.r.

279 38 65

Item# Pos. Nr.	Part# Artikel-Nr.	Designation	Benennung	PG
PPQ M2 5" cal. .22 I.r. (designated parts / abweichende Teile)				
21	510.4100	slide 5" SA ET	Verschluss 5" BG ET	X1
43	510.5100.01	barrel 5" ET	Lauf 5" ET	G1
44	510.510.03.0	barrel sleeve 5"	Laufmantel 5"	J
63	510.701.02	Red FiberOptic front sight 4mm SA	Red FiberOptic Korn 4mm BG	G
	510.701.02.1	Red FiberOptic front sight 4mm	Red FiberOptic Korn 4mm	
	465.70.06.1	light pipe red	Leuchtstab rot	
64	510.701.03	Red FiberOptic front sight 5mm SA	Red FiberOptic Korn 5mm BG	G
	510.701.03.1	Red FiberOptic front sight 5mm	Red FiberOptic Korn 5mm	
	465.70.06.1	light pipe red	Leuchtstab rot	

PPQ M2 4,17" Tactical cal. .22 I.r. CANADA (designated parts / abweichende Teile)				
43	510.5010.01	barrel 4,17" CAN ET	Lauf 4,17" CAN ET	G1

Legende / legend:

ET = Ersatzteil mit Seriennummer / spare part with serial number

SA = subassembly / BG = Baugruppe