



Pos.-No.	Part -No.	Designation	Benennung	PG
1	512.200.01.1	receiver, polymer P22Q	Griffstück P22Q	Q
	512.20.01.1	receiver, old design P22	Griffstück, altes Design P22	Q
(1;12;13;14;17;20;27;73)	512.200.01	receiver assembly	Griffstück (Baugruppe)	Y
	512.20.01	receiver assembly old design	Griffstück (Baugruppe) altes Design	X
(2-11;23;24;34)	512.2000	system assembly ET	System (Baugruppe) ET	N1
	512.20.04	sideplate, left	Systemgehäuse, links	N
2	512.20.02.0	sideplate, left	Systemgehäuse, links	-
	512.20.05.3	pin 1.5x10	Stift(Steuerkurve) 1.5x10	-
	512.2000.03	sideplate, right ET	Systemgehäuse, rechts ET	-
3	512.20.03.0	sideplate, right	Systemgehäuse, rechts	-
	512.20.05.3	pin 1.5x10	Stift(Steuerkurve) 1.5x10	-
	512.20.48.3	pin 2.5x4 (2x)	Zylinderstift 2.5x4 (2x)	-
	512.20.38.3	pin 2.5x12	Zylinderstift 2.5x12	-
4	512.20.04.0	screw 3x12	Senkschraube 3x12	A
5	512.20.37.0	screw 3x8	Senkschraube 3x8	A
	512.20.06	trigger assembly	Abzug (Baugruppe)	N
6	512.20.06.1	trigger	Abzug	-
	512.20.44.1	spring	Abzugfeder	-
	512.20.43	trigger bar	Schubstange	-
	512.20.10.3	rollpin 2x10	Spannstift 2x10	-
7	512.20.07.3	pin 3x20	Zylinderstift 3x20	A
	512.20.11	hammer assembly	Hahn (Baugruppe)	Y
8	512.20.11.0	hammer	Hahn	-
	512.20.12.1	pin	Hahnstift	-
	512.20.13.1	spring	Hahnfeder	-
	512.20.14.0	cocking piece	Spannstück	-
	512.20.15.3	rollpin 1.5x8	Spannstift 1.5x8	-
	512.20.46.3	rollpin 1.5x14	Schwerspannstift 1.5x14	-
8a	512.20.13.1	spring	Hahnfeder	A
9	512.20.17.0	sear	Abzugstollen	N
10	512.20.18.1	spring	Abzugstollenfeder	A
11	512.20.19.0	ejector	Auswerfer	A
12	512.20.21.0	magazine catch	Magazinhalter	M
13	512.20.40.0	pin 2.5x12	Zylinderstift 2.5x12	A
14	512.20.23.3	rollpin 2.5x12	Spannstift 2.5x12	A
15	512.20.24.0	slide stop lever	Schlittenfanghebel	I
16	512.20.39.1	spring	Feder	A
17	512.20.25.1	takedown lever	Montagebügel	A
18	512.20.26.3	rollpin 3x22	Spannstift 3x22	A
19	512.20.27.3	rollpin 3x24	Spannstift 3x24	A
20	512.20.22.3	pin 2x10	Haltestift 2x10	A
21	512.20.28.0	spring guidance rod	Federführungsstange	A
22	512.21.03.1	mainspring	Verschlüßfeder	O
23	512.20.30.1	magazine safety	Magazinsicherung	A
24	512.20.31.1	spring	Feder f. Magazinsicherung	A

ET: spare part with serial number /
Ersatzteil mit Seriennummer

Pos.-No.	Part -No.	Designation	Benennung	PG
27	512.200.34.1	backstrap P22Q	Griffrückten P22Q	A
	512.20.34.1	backstrap, old design P22	Griffrückten, altes Design P22	A
28	512.200.35.1	backstrap, large P22Q	Griffrückten, groß P22Q	A
	512.20.35.1	backstrap, large old design	Griffrückten, groß altes Design P22	A
(30)		slide assemblies	Verschluss Baugruppen	
	512.4000	slide black P22Q ET	Verschluss brüniert P22Q ET	Q1
	512.4001	slide black P22Q <i>Italy</i> ET Cat 13058	Verschluss brüniert P22Q <i>Italien</i> ET Cat 13058	Q1
	512.4020	slide nickel P22Q ET	Verschluss vernickelt P22Q ET	Q1
	512.4021	slide nickel P22Q <i>Italy</i> ET Cat 13058	Verschluss vernickelt P22Q <i>Italien</i> ET Cat 13058	Q1
	512.4041	slide black P22Q <i>Italy</i> ET Cat 13227	Verschluss brüniert P22Q <i>Italien</i> ET Cat 13227	Q1
	512.4061	slide nickel P22Q <i>Italy</i> ET Cat 13227	Verschluss vernickelt P22Q <i>Italien</i> ET Cat 13227	Q1
	512.4130	slide black P22Q <i>USA</i> ET	Verschluss brüniert P22Q <i>USA</i> ET	Q1
	512.4140	slide nickel P22Q <i>USA</i> ET	Verschluss vernickelt P22Q <i>USA</i> ET	Q1
	512.4220	slide FDE P22Q <i>USA</i> ET	Verschluss FDE P22Q <i>USA</i> ET	S1
	512.4150	slide black P22Q <i>California</i> ET	Verschluss brüniert P22Q <i>Kalifornien</i> ET	Q1
	512.4160	slide nickel P22Q <i>California</i> ET	Verschluss vernickelt P22Q <i>Kalifornien</i> ET	Q1
31	512.40.02.1	breech block	Stoßboden	O
32	512.40.23.3	rollpin 3x20	Schwerspannstift 3x20	A
33	512.40.04.0	extractor	Auszieher	L
34	512.40.19.1	spring	Feder	A
35	512.40.05.1	extractor pin	Auszieherstift	A
36	512.40.07.0	firing pin	Schlagbolzen	J
37	512.40.20.1	firing pin spring	Schlagbolzenfeder	A
38	512.40.09.0	safety block	Walzensicherung	M
39	512.40.10.1	safety lever, left	Sicherungsflügel, links	A
40	512.40.11.1	safety lever, right	Sicherungsflügel, rechts	A
41	512.40.18.0	screw 3x9	Schraube 3x9	A
42	512.40.12.3	ball	Kugel	A
43	512.40.22.1	spring	Feder für Sicherungsflügel	A
44	512.40.13.0	firing pin safety	Schlagbolzensicherung	N
45	512.40.14.1	spring	Feder	A
46	512.5000.02	barrel 3,4 inch ET	Laufrohr ET	G1
47	512.50.03.0	barrel sleeve	Laufmantel	G
48	512.50.04	barrel nut	Laufmutter	A
	512.54.01.0	barrel nut (California)	Laufmutter (für Kalifornien)	D
49	512.50.05.1	spanner	Schlüssel	A
50	512.5100.01	barrel 5 inch ET	Laufrohr, lang ET	G1
51	512.51.02.0	barrel sleeve, long	Laufmantel, lang	J
52	512.500.01	stabilizer P22Q assembly	Laufgewicht P22Q (Baugruppe)	U
	512.500.01.0	stabilizer	Laufgewicht	-
	512.51.04.3	screw 4x20 (2x)	Schraube 4x20 (2x)	A
	512.51.05.0	insert nut (2x)	Gewindebuchse (2x)	A
	512.51.06.3	grub screw	Gewindestift	A
	512.70.04	front sight 3	Korn 3	A

ET: spare part with serial number /
Ersatzteil mit Seriennummer

Pos.-No.	Part -No.	Designation	Benennung	PG
	512.51.03	stabilizer assembly old design P22	Laufgewicht (Baugruppe) altes Design P22	V
52	512.51.03.0	stabilizer	Laufgewicht	-
	512.51.04.3	screw 4x20 (2x)	Schraube 4x20 (2x)	A
	512.51.05.0	insert nut (2x)	Gewindebuchse (2x)	A
	512.51.06.3	grub screw	Gewindestift	A
	512.70.04	front sight 3	Korn 3	A
53	512.51.07.3	allen key 3	Sechskantschlüssel 3	A
54	512.51.08.3	allen key 1.5	Sechskantschlüssel 1.5	A
	512.604.01	magazine (assembly)	Magazin P22Q	Z
55	512.604.01.0	magazine body	Magazinrohr	-
56	512.600.02.1	follower	Zubringer	A
57	512.60.03.0	magazine button	Magazinknopf	A
58	512.600.04.1	magazine butt plate	Magazinschuh	D
59	512.60.05.1	magazine spring	Magazinfeder	A
60	512.600.06.1	butt plate holder	Plättchen	A
	512.602.01	magazine (assembly)	Magazin P22	Z
55	512.602.01.0	magazine body old design	Magazinrohr altes Design	-
56	512.60.02.1	follower old design	Zubringer altes Design	A
57	512.60.03.0	magazine button	Magazinknopf	A
58	512.60.04.1	magazine butt plate old design	Magazinschuh altes Design	A
59	512.60.05.1	magazine spring	Magazinfeder	A
60	512.60.06.1	butt plate holder old design	Plättchen altes Design	A
	512.606.01	magazine (assembly)	Magazin P22	Z
55	512.606.01.0	magazine body old design	Magazinrohr altes Design	-
56	512.60.02.1	follower old design	Zubringer altes Design	A
57	512.60.03.0	magazine button	Magazinknopf	A
58	512.61.01.1	magazine butt plate, large old design	Magazinschuh, groß altes Design	A
59	512.60.05.1	magazine spring	Magazinfeder	A
60	512.60.06.1	butt plate holder old design	Plättchen altes Design	A
62	512.70.01	rear sight	Visier	A
63	512.70.02.0	rear sight screw	Stellschraube	A
64	512.70.03.0	washer	Scheibe	A
65	512.70.04	front sight 3	Korn 3	A
66	512.70.05	front sight 2	Korn 2	A
67	512.70.06	front sight 4	Korn 4	A
68	512.70.07.1	filler plug	Blindstopfen	A
69	512.20.42.1	simulating device	Trockentrainer	A
70	512.40.21.1	mounting pin	Montagestift	A
71	512.51.06.3	grub screw 3x4	Gewindestift 3x4	A
72	512.50.06.2	o-ring	O-Ring	A
73	512.20.47.1	spring	Feder	A

ET: spare part with serial number /
Ersatzteil mit Seriennummer



Pos.-No.	Part -No.	Designation	Benennung	PG
75	512.450.06.1	decock sheet	Entspannblech	B
76	512.250.28	recoil spring assembly	Federpaket	F
	512.250.28.0	guide rod	Federführung	-
	512.21.13.1	recoil spring	Verschlussfeder	-
	512.250.27.3	washer	Scheibe	-
	512.250.26.1	cap	Kappe	-
	512.20.37.0	screw 3x8	Senkschraube 3x8	-
	512.92	accessories kit	Tüte mit Zubehör	N
	512.20.36	key for triggerlock	Schlüssel für Abzugschloß	D

ET: spare part with serial number /
Ersatzteil mit Seriennummer